

1 • Information sur la santé et la sécurité

ATTENTION : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ INCLUS AVEC CE PRODUIT AVANT D'UTILISER VOTRE CONSOLE NINTENDO, VOS CARTES DE JEU OU VOS ACCESSOIRES. CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ.

AVERTISSEMENT – Blessure causée par des problèmes préexistants

L'utilisation de l'accessoire Pokéwalker pourrait nécessiter une quantité variée d'activité physique. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si :

- vous êtes ou pourriez être enceinte,
- vous avez des problèmes respiratoires, des problèmes de cœur, de dos, d'articulations ou d'autres problèmes orthopédiques,
- vous avez une pression artérielle élevée,
- vous avez de la difficulté à faire des exercices physiques, ou
- vous avez été avisé(e) de limiter vos exercices physiques.

ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION et consultez un docteur si vous éprouvez une fatigue extrême, de la difficulté à respirer, des serremments à la poitrine, des étourdissements, un malaise ou de la douleur lorsque vous utilisez cet accessoire.

2 • Directives d'emploi

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager l'accessoire Pokéwalker, ne le placez pas dans un endroit où il pourrait être soumis à une force excessive, par exemple dans la poche arrière de vos pantalons. Vous asseoir sur l'accessoire risquerait de le briser ou de vous blesser.

- Retirez et jetez la languette de plastique insérée dans le compartiment de la pile lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser le Pokéwalker pour la première fois.
- Si vous remplacez la pile ou que vous installez la pince, assurez-vous que le sceau hydrorésistant est placé correctement et que la vis est assez serrée. Vous éviterez ainsi que l'humidité n'entre dans le compartiment de la pile et n'endommage l'accessoire ou la pile. Le Pokéwalker résiste à l'humidité, mais peut être endommagé s'il est submergé dans l'eau.
- Si l'accessoire devient sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement mouillé à l'eau et au détergent doux. Séchez-le à l'aide d'un chiffon doux.

Assurez-vous de retirer l'accessoire Pokéwalker de vos vêtements avant de les laver.