

Guide de transfert simplifié

Comment effectuer un transfert de consoles vers votre New Nintendo 3DS ou New Nintendo 3DS XL



NINTENDO 2DS™



NINTENDO 3DS™ NINTENDO 3DS XL™



new NINTENDO 3DS™ new NINTENDO 3DS XL™

**IMPORTANT:**  
veuillez vérifier les informations suivantes avant de procéder à votre transfert :

N'enregistrez PAS votre identifiant Nintendo Network sur votre console New Nintendo 3DS. Votre identifiant sera automatiquement transféré avec vos autres données.



L'enregistrement d'un identifiant Nintendo Network sur votre console New Nintendo 3DS rendra le transfert de données impossible.

Vérifiez la capacité de la carte SD dans votre console Nintendo 3DS actuelle.



Si vous utilisez actuellement une carte SD d'une capacité supérieure à 4 Go, votre console New Nintendo 3DS peut nécessiter une carte microSD d'une capacité supérieure pour recevoir toutes les données.

Remarque : la console Nintendo 3DS à partir de laquelle les données vont être transférées est ce que nous appelons la console "source". La console New Nintendo 3DS vers laquelle les données vont être transférées correspond à la console "cible".

Si vous effectuez un transfert de données d'une console source utilisant une carte SD de capacité supérieure à la carte microSD de la console cible, toutes les données SAUF les logiciels Nintendo 3DS téléchargés seront transférés vers la console cible. Après avoir effectué le transfert, tous les logiciels téléchargeables achetés en ligne pourront être retéléchargés gratuitement depuis le Nintendo eShop sur la console cible. Les données de sauvegarde seront restaurées lorsque vous lancerez le logiciel après l'avoir téléchargé à nouveau.

Pour retirer la carte microSD de la console, appuyez dessus et elle sortira ensuite. La retirer en forçant pourrait endommager le port microSD de la console.

**Vérifiez si vos photos et vos enregistrements ont besoin d'être sauvegardés**

À l'exception des Nintendo DSiWare, les données de la mémoire de la console cible, comme les données de sauvegarde de logiciels préinstallés, seront supprimées et écrasées avec les données de la console source. Si vous possédez des données telles que des photos et des enregistrements dans la console cible et que vous souhaitez les conserver après le transfert, veuillez les copier sur une carte microSD au préalable.

# Fonctionnement du transfert

1



Une connexion Internet sans fil est requise et une connexion sans fil locale sera utilisée afin de compléter le transfert de données. Deux blocs d'alimentation Nintendo 3DS sont également recommandés afin d'éviter que l'une des deux consoles n'arrive à cours de batterie durant le transfert. Assurez-vous donc que les batteries des deux consoles soient bien chargées ou branchez le bloc d'alimentation si la batterie est presque vide, sans quoi vous ne serez pas en mesure d'effectuer le transfert de données. Les blocs d'alimentation compatibles avec les consoles Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DSi XL et Nintendo DSi peuvent être utilisés.

**IMPORTANT : assurez-vous d'utiliser une connexion Internet stable avant d'effectuer un transfert de consoles.**

En cas de nécessité, veuillez connecter les deux consoles Nintendo 3DS avec des blocs d'alimentation. Ensuite, veuillez rapprocher les deux consoles et connectez-les à Internet.

2



Sur les deux consoles, sélectionnez menu HOME > Autres paramètres > Mise à jour. Cette opération peut prendre un certain temps.

3



Lorsque les deux consoles sont à jour, sélectionnez menu HOME > Autres paramètres > Transfert de données sur les deux consoles pour effectuer le transfert.



4



Votre identifiant Nintendo Network ainsi que votre historique du Nintendo eShop sera transféré via Internet. Vos données de sauvegarde et le contenu de la carte SD peuvent être transférés grâce à la fonction sans fil locale\*, via un PC ou directement en branchant votre carte microSD dans la console New Nintendo 3DS.

\*Remarque : il faut compter environ 2 heures pour transférer 4 Go de données.

À un certain point du processus de transfert, la question "Utilisez-vous une carte SD ou miniSD avec votre console ?" vous sera posée. (Veuillez répondre "Non" si vous utilisez une carte microSD.)

a) Si vous utilisez une carte SD ou miniSD (via un adaptateur de cartes SD) avec votre console veuillez choisir "Oui".

Une fois votre sélection faite, vous pouvez choisir de transférer les données sans fil ou en les copiant via un PC. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour en savoir davantage concernant chaque méthode de transfert et effectuez le transfert de consoles. Effectuer un transfert de consoles avec un PC est plus rapide mais nécessite l'utilisation d'un lecteur de carte SD / microSD.

b) Si vous utilisez déjà une carte microSD (via un adaptateur de carte SD) dans votre console source, veuillez choisir "Non". Une fois le transfert effectué, vous pouvez simplement retirer la carte microSD de l'adaptateur pour l'insérer ensuite dans la console New Nintendo 3DS cible.

## Transfert réussi !

Remarque : si vous possédez plusieurs cartes SD, il vous faudra utiliser un PC pour effectuer le transfert et copier le contenu de chaque carte SD individuellement vers la carte microSD de la console cible. Les logiciels téléchargeables sauvegardés sur plusieurs cartes SD ne peuvent pas être réunis sur une seule carte microSD.

Pour en savoir davantage, veuillez vous référer à votre mode d'emploi ou contactez le Service consommateurs Nintendo :

France

Téléphone : 08.92.68.77.55 (0,34 € / minute ou selon tarif en vigueur de l'opérateur téléphonique)

E-mail : [webmaster@nintendo.fr](mailto:webmaster@nintendo.fr)

Belgique

Téléphone : 0900 10800 (0,45 € / minute)

E-mail : [contact@nintendo.be](mailto:contact@nintendo.be)

Suisse

Téléphone : 056 203 14 20

E-mail : [info@nintendo.ch](mailto:info@nintendo.ch)