

Lernen mit Pokémon: Tasten-Abenteuer

German Region Keyboard

Key Combination Lists

Umschalten + 1 = !

Umschalten + 2 = "

Umschalten + 3 = §

Umschalten + 4 = \$

Umschalten + 5 = %

Umschalten + 6 = &

Umschalten + 7 = /

Umschalten + 8 = (

Umschalten + 9 =)

Umschalten + 0 = =

Umschalten + ß = ?

Umschalten + ´ = `

Umschalten + + = *

Umschalten + # = '

Umschalten + ^ = °

Umschalten + , = ;

Umschalten + . = :

Umschalten + - = _

Umschalten + < = >

AltGr + e = €

AltGr + M = μ

AltGr + Q = @

AltGr + 2 = ²

AltGr + 3 = ³

AltGr + 7 = {

AltGr + 8 = [

AltGr + 9 =]

AltGr + 0 = }

**AltGr + ß = **

AltGr + + = ~

AltGr + ^ = `

AltGr + < = |

Fn + 1 = F1

Fn + 2 = F2

Fn + 3 = F3

Fn + 4 = F4

Fn + 5 = F5

Fn + 6 = F6

Fn + 7 = F7

Fn + 8 = F8

Fn + 9 = F9

Fn + 0 = F10

Fn + Rückschritt= Entf

Fn + ^ = Esc

Fn + → = Ende

Fn + ← = Pos1

Fn + ↓ = Bild↓

Fn + ↑ = Bild↑

Fn + Control = – (Decrease Volume)

Fn + Alt = + (Increase Volume)

^ + Vokaltaste

Durch Drücken der Accent circonflexe-Taste (^) und darauffolgendes Drücken einer Vokaltaste wird dieser Vokal mit dem entsprechenden Akzent dargestellt.

´ + Vokaltaste

Durch Drücken der Accent aigu-Taste (´) und darauffolgendes Drücken einer Vokaltaste wird dieser Vokal mit dem entsprechenden Akzent dargestellt.

UMSCHALTEN + ` + Vokaltaste

Durch Drücken der Accent grave-Taste (`) (Umschalttaste und Accent aigu-Taste gleichzeitig drücken) und darauffolgendes Drücken einer Vokaltaste wird dieser Vokal mit dem entsprechenden Akzent dargestellt.

Hinweis: Diese Tastatur ist für *Lernen mit Pokémon: Tasten-Abenteuer* vorgesehen. Wenn du die Tastatur in Verbindung mit einem anderen Produkt (Hardware oder Software) verwendest, kann es vorkommen, dass manche Tasten unterschiedlich funktionieren. Weitere Informationen zu Tastenkombinationen findest du auf unserer Nintendo-Website.