

NINTENDO SWITCH™

INTRUCCIONES DE EMPAQUETADO



Si necesita enviar solamente su consola para que el servicio técnico la revise, siga las siguientes instrucciones para su empaquetado de forma segura.



NECESITARÁ:

- Una caja de tamaño adecuado en la que no se vea el contenido.
- Una fotocopia del justificante de compra.
- Su número de orden de reparación proporcionado por Nintendo.
- Embalaje protector, por ejemplo papel o plástico de burbujas.
- Tijeras y cinta adhesiva.



**RECUERDE
RETIRAR LA
TARJETA SD**

PASO 1

Siempre que sea posible, por favor, haga una copia de seguridad de los datos. Antes de envolver la consola, asegúrese de retirar la tarjeta de juego, tarjeta de memoria micro SD, Joy-Con y los accesorios.



PASO 2

Envuelva de forma segura su consola con un embalaje protector para protegerla de cualquier daño.



PASO 3

Ponga la consola en una caja con espacio suficiente. Recuerde incluir una fotocopia del justificante de compra.



PASO 4

Antes de cerrar y precintar la caja asegúrese que los artículos están seguros, apagados, con las opciones de conectividad y control parental desactivadas, de que no haya espacios o huecos en el embalaje y verifique que el contenido es el correcto. Indique en la parte exterior de la caja su número de orden de reparación facilitado por Nintendo.



PASO 5

Entregue el paquete al servicio de transporte. No olvide incluir fotocopia de su prueba de compra.

TENGAN EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE POR FAVOR:

- Si envía la caja original del producto y ésta se daña en el transporte, Nintendo no la reemplazará.
- Nintendo se exime de cualquier responsabilidad sobre el envío de cualquier elemento o accesorio que no sea parte integral del producto (por ejemplo, tarjetas SD, protectores de pantalla, fundas protectoras, pegatinas...).
- Por favor asegúrese que el producto está empaquetado de forma segura antes de ser enviado. Nintendo no se responsabilizará de daños o pérdidas derivados de un empaquetado incorrecto. No olvide incluir la prueba de compra.

Nintendo

SERVICIO OFICIAL DE ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR ESPAÑA

©2021 Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo

NINTENDO SWITCH™

INSTRUCCIONES DE EMPAQUETADO



Si necesita enviar un producto Nintendo (junto con cualquier accesorio de Nintendo) para que el servicio técnico lo revise, siga las siguientes instrucciones para su empaquetado de forma segura.



NECESITARÁ:

- Una caja de tamaño adecuado en la que no se vea el contenido..
- Una fotocopia del justificante de compra
- Su número de orden de reparación proporcionado por Nintendo
- Embalaje protector, por ejemplo papel o plástico de burbujas
- Tijeras y cinta adhesiva



**RECUERDE
RETIRAR LA
TARJETA SD**

PASO 1

Siempre que sea posible, por favor, haga una copia de seguridad de los datos. Retire las tarjetas de juegos y SD del producto antes de empaquetarlo.

- Por favor, envíe solo productos oficiales de Nintendo.
- Solo es necesario que envíe los elementos relacionados con el problema indicado.



PASO 2

Envuelva de forma segura su consola con un embalaje protector para protegerla de cualquier daño.



PASO 3

Ponga la consola en una caja con espacio suficiente. Recuerde incluir una fotocopia del justificante de compra.



PASO 4

Antes de cerrar y precintar la caja asegúrese que los artículos están seguros, apagados, con las opciones de conectividad y control parental desactivadas, de que no haya espacios o huecos en el embalaje y verifique que el contenido es el correcto. Indique en la parte exterior de la caja su número de orden de reparación facilitado por Nintendo.



PASO 5

Entregue el paquete al servicio de transporte. No olvide incluir fotocopia de su prueba de compra.

TENGAN EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE POR FAVOR:

- Si envía la caja original del producto y ésta se daña en el transporte, Nintendo no la reemplazará.
- Nintendo se exime de cualquier responsabilidad sobre el envío de cualquier elemento o accesorio que no sea parte integral del producto (por ejemplo, tarjetas SD, protectores de pantalla, fundas protectoras, pegatinas...).
- Por favor asegúrese que el producto está empaquetado de forma segura antes de ser enviado. Nintendo no se responsabilizará de daños o pérdidas derivados de un empaquetado incorrecto. No olvide incluir la prueba de compra.



SERVICIO OFICIAL DE ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR ESPAÑA

©2021 Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo

new NINTENDO 2DS XL



INSTRUCCIONES DE EMPAQUETADO

Si necesita enviar un producto Nintendo (consola Familia 3DS y 2DS: New Nintendo 2DS XL, 2DS, New 3DS, etc) para que el servicio técnico lo revise, siga las siguientes instrucciones para su empaquetado de forma segura.



NECESITARÁ:

- Una caja de tamaño adecuado en la que no se vea el contenido..
- Una fotocopia del justificante de compra
- Su número de orden de reparación proporcionado por Nintendo
- Embalaje protector, por ejemplo papel o plástico de burbujas
- Tijeras y cinta adhesiva



PASO 1

Retire funda, lápiz, tarjeta de juego y memoria SD del producto antes de empaquetarlo.

- Por favor, envíe solo productos oficiales de Nintendo.
- Solo es necesario que envíe los elementos relacionados con el problema indicado.



PASO 2

Envuelva de forma segura su consola con un embalaje protector para protegerla de cualquier daño.



PASO 3

Ponga la consola en una caja con espacio suficiente. Recuerde incluir una fotocopia del justificante de compra.



PASO 4

Antes de cerrar y precintar la caja asegúrese que los artículos están seguros, apagados, con las opciones de conectividad y control parental desactivadas, de que no haya espacios o huecos en el embalaje y verifique que el contenido es el correcto. Indique en la parte exterior de la caja su número de orden de reparación facilitado por Nintendo.



PASO 5

Entregue el paquete al servicio de transporte. No olvide incluir fotocopia de su prueba de compra.

TENGAN EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE POR FAVOR:

- Si envía la caja original del producto y ésta se daña en el transporte, Nintendo no la reemplazará.
- Nintendo se exime de cualquier responsabilidad sobre el envío de cualquier elemento o accesorio que no sea parte integral del producto (por ejemplo, tarjetas SD, protectores de pantalla, fundas protectoras, pegatinas...).
- Por favor asegúrese que el producto está empaquetado de forma segura antes de ser enviado. Nintendo no se responsabilizará de daños o pérdidas derivados de un empaquetado incorrecto. No olvide incluir la prueba de compra.



SERVICIO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ESPAÑA

©2021 Nintendo

Nintendo 2DS XL is a trademark of Nintendo