

NINTENDO SWITCH™

INSTRUÇÕES PARA EMBALAR



Se necessita enviar apenas a sua consola para que o serviço técnico o inspecione, siga as seguintes instruções de embalagem de forma segura.



NECESSITARÁ:

- Uma caixa de tamanho adequado na qual o conteúdo não seja visível.
- Fotocópia da prova de compra.
- O seu número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.
- Embalagem protetora, por exemplo papel ou plástico bolha.
- Tesoura e fita adesiva.



**LEMBRE-SE DE
REMOVER O
CARTÃO SD**

PASSO 1

Sempre que possível, por favor, faça uma cópia de segurança dos dados. Antes de embrulhar a consola, assegure-se que retirou o cartão de jogo, cartão de memória micro SD, Joy-Con e os acessórios.



PASSO 2

Embrulhe bem a sua consola com uma embalagem de proteção para a proteger de danos.



PASSO 3

Coloque a consola numa caixa com espaço suficiente. Lembre-se de incluir uma fotocópia do comprovativo de compra.



PASSO 4

Antes de fechar e selar a caixa, certifique-se de que os itens estão seguros, desligados, com as opções de conectividade e controlo parental desativadas, que não existem espaços na embalagem e verifique que o conteúdo está correto. Indique no exterior da caixa o número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.



PASSO 5

Antes de entregar o volume ao serviço de transporte, não esqueça incluir dentro do volume uma fotocópia do comprovativo de compra.

POR FAVOR, CONSIDERE O SEGUINTE:

- Se enviar a caixa de produto original e esta for danificada no transporte, a Nintendo não a substituirá.
- A Nintendo declina qualquer responsabilidade pelo envio de qualquer item ou acessório que não seja parte integrante do produto (por exemplo, cartões SD, protetores de ecrã, caixas de proteção, autocolantes...).
- Certifique-se de que o produto está bem embalado antes de o enviar. A Nintendo não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes de embalagens incorretas.



ATENDIMENTO AO CLIENTE OFICIAL
PARA PORTUGAL

©2021 Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo

NINTENDO SWITCH™

INSTRUÇÕES PARA EMBALAR



Se necessita enviar um produto Nintendo (junto com qualquer acessório da Nintendo) para que o serviço técnico o inspecione, siga as seguintes instruções de embalagem de forma segura.



NECESSITARÁ:

- Uma caixa de tamanho adequado na qual o conteúdo não seja visível.
- Fotocópia da prova de compra.
- O seu número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.
- Embalagem protetora, por exemplo papel ou plástico bolha.
- Tesoura e fita adesiva.



**LEMBRE-SE DE
REMOVER O
CARTÃO SD**

PASSO 1

Sempre que possível, por favor, faça uma cópia de segurança dos dados. Retire os cartões de jogo e SD do produto antes de o embalar.

- Por favor, envie apenas produtos oficiais Nintendo.
- Só é necessário enviar os itens relacionados com o problema indicado.



PASSO 2

Embrulhe bem a sua consola com uma embalagem de proteção para a proteger de danos.



PASSO 3

Coloque a consola numa caixa com espaço suficiente. Lembre-se de incluir uma fotocópia do comprovativo de compra.



PASSO 4

Antes de fechar e selar a caixa, certifique-se de que os itens estão seguros, desligados, com as opções de conectividade e controlo parental desativadas, que não existem espaços na embalagem e verifique que o conteúdo está correto. Indique no exterior da caixa o número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.



PASSO 5

Antes de entregar o volume ao serviço de transporte, não esqueça incluir dentro do volume uma fotocópia do comprovativo de compra.

POR FAVOR, CONSIDERE O SEGUINTE:

- Se enviar a caixa de produto original e esta for danificada no transporte, a Nintendo não a substituirá.
- A Nintendo declina qualquer responsabilidade pelo envio de qualquer item ou acessório que não seja parte integrante do produto (por exemplo, cartões SD, protetores de ecrã, caixas de proteção, autocolantes...).
- Certifique-se de que o produto está bem embalado antes de o enviar. A Nintendo não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes de embalagens incorretas.



ATENDIMENTO AO CLIENTE OFICIAL
PARA PORTUGAL

©2021 Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo



INSTRUÇÕES PARA EMBALAR

Se necessita enviar um produto Nintendo (consola da Família 3DS e 2DS: New Nintendo 2DS XL, 2DS, New 3DS, etc) para que o serviço técnico o inspecione, siga as seguintes instruções de embalagem de forma segura.



NECESSITARÁ:

- Uma caixa de tamanho adequado na qual o conteúdo não seja visível.
- Fotocópia da prova de compra.
- O seu número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.
- Embalagem protetora, por exemplo papel ou plástico bolha.
- Tesoura e fita adesiva.



PASSO 1

Retire a capa, a caneta, o cartão de jogo e a memória SD do produto antes de o embalar.

- Por favor, envie apenas produtos oficiais da Nintendo.
- Só é necessário enviar os itens relacionados com o problema indicado.



PASSO 2

Embrulhe bem a sua consola com uma embalagem de proteção para a proteger de danos.



PASSO 3

Coloque a consola numa caixa com espaço suficiente. Lembre-se de incluir uma fotocópia do comprovativo de compra.



PASSO 4

Antes de fechar e selar a caixa, certifique-se de que os itens estão seguros, desligados, com as opções de conectividade e controlo parental desativadas, que não existem espaços na embalagem e verifique que o conteúdo está correto. Indique no exterior da caixa o número de ordem de reparação fornecido pela Nintendo.



PASSO 5

Antes de entregar o volume ao serviço de transporte, não esqueça incluir dentro do volume uma fotocópia do comprovativo de compra.

POR FAVOR, CONSIDERE O SEGUINTE:

- Se enviar a caixa de produto original e esta for danificada no transporte, a Nintendo não a substituirá.
- A Nintendo declina qualquer responsabilidade pelo envio de qualquer item ou acessório que não seja parte integrante do produto (por exemplo, cartões SD, protetores de ecrã, caixas de proteção, autocolantes...).
- Certifique-se de que o produto está bem embalado antes de o enviar. A Nintendo não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes de embalagens incorretas.