


Guía rápida

Se mostrará más información acerca de los controles durante el juego.

Mirar a tu alrededor y hacer fotos

Mueve la consola Nintendo 3DS™ y usa las cámaras exteriores para mirar a tu alrededor. Pulsa el botón L o el botón R cuando quieras hacer una foto.

- Puedes calibrar el sensor de giro en el menú Opciones.
- Ten cuidado con las personas y objetos a tu alrededor cuando juegues.



Manual electrónico

Selecciona el icono de este programa en el menú HOME y toca MANUAL para acceder al manual electrónico. Lee su contenido con detenimiento para usar correctamente el programa.



Este título se acompaña de un manual electrónico para reducir el gasto de papel en el embalaje. Para obtener ayuda, consulta el manual electrónico, el manual de instrucciones de la consola Nintendo 3DS o el sitio web de Nintendo. El manual electrónico está disponible en PDF en el sitio web de Nintendo.

El cuaderno RA

Para avanzar en la historia tendrás que investigar el cuaderno RA que se incluye con el juego.

- Coloca el cuaderno RA sobre una superficie plana y bien iluminada.
- Si las páginas del cuaderno RA están dobladas o sucias, la consola no las reconocerá. Asegúrate de que su superficie esté lisa y de mantenerlas limpias.
- No expongas el cuaderno RA al sol o a otras fuentes de luz intensa. De lo contrario, las cámaras exteriores podrían tener problemas para reconocerlo.



1 Cuando la cámara reaccione ante una página, aparecerán dos círculos.

Nota: Si la cámara no reacciona, prueba a mirar en otras páginas.



2 Mueve la consola Nintendo 3DS hasta alinear los dos círculos. Cuando lo consigas, los círculos se iluminarán.



IMPORTANTE: Lee atentamente la hoja de información importante.


Guia de Utilização Rápida

Serão exibidas mais informações sobre os controlos no ecrã de jogo.

Olhar à Volta e Tirar Fotos

Movimente a Consola Nintendo 3DS™ e utilize as câmaras exteriores para olhar à sua volta. Prima o Botão L ou R para tirar uma foto.

- Poderá calibrar o sensor de giroscópio a partir do menu Options (opções).
- Tenha atenção ao espaço à sua volta enquanto joga.



Manual Eletrónico

Selecione o símbolo para esta aplicação no Menu HOME e toque em MANUAL para ler o manual eletrónico. Leia este manual com atenção para poder desfrutar ao máximo da sua nova aplicação.




Este título inclui um manual eletrónico para reduzir a quantidade de papel utilizado. Para obter mais informações, consulte o manual eletrónico, o manual de instruções da Consola Nintendo 3DS, ou a página web da Nintendo. O manual eletrónico está disponível na página web da Nintendo em formato PDF.

Guia do AR Book (livro RA)

Explore o livro RA que acompanha o jogo para progredir.

- Coloque o livro RA numa superfície plana e bem iluminada.
- Se as páginas do livro RA estiverem dobradas, vincadas ou sujas, não serão reconhecidas pela consola. Assegure-se de que as páginas utilizadas do livro RA se encontram alisadas sobre uma superfície e de que estão limpas.
- Mantenha o livro RA fora do alcance da luz direta, já que esta poderá interferir com a capacidade das câmaras exteriores o reconhecerem.



1 Quando uma página reagir à câmara aparecerão dois círculos.

Nota: Se uma página não reagir, investigue as outras páginas.

2 Mova a Consola Nintendo 3DS para alinhar perfeitamente os círculos. Estes brilharão quando o conseguir.



IMPORTANTE: Leia o folheto de informações importantes, incluído em separado.

© 2012 Nintendo / TECMO KOEI GAMES Co., Ltd.
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
© 2012 Nintendo.

22224810

