

Einfache
Transfer-
Anleitung

Durchführung eines System-Transfers auf deinen
New Nintendo 3DS oder New Nintendo 3DS XL



NINTENDO 2DS™



NINTENDO 3DS™ NINTENDO 3DS XL™



new NINTENDO 3DS™ new NINTENDO 3DS XL™

Wichtiger Hinweis: Bitte nimm Folgendes zur Kenntnis, bevor du mit dem Transfer beginnst!

Registrierte deine Nintendo Network ID (NNID) nicht auf deinem New Nintendo 3DS-System! Deine NNID wird automatisch zusammen mit deinen Daten übertragen.



Die Registrierung deiner NNID auf dem New Nintendo 3DS-System macht eine Datenübertragung unmöglich.

Überprüfe die Größe der SD Card in deinem derzeitigen Nintendo 3DS-System!



Falls du zurzeit eine SD Card mit einer Speicherkapazität von über 4 GB verwendest, benötigt dein New Nintendo 3DS-System möglicherweise eine microSD-Karte von größerer Speicherkapazität, um alle Daten aufnehmen zu können.

Hinweis: Das Nintendo 3DS-System, von dem Daten übertragen werden, wird im Folgenden als "Quellsystem" bezeichnet. Das New Nintendo 3DS-System, auf das die Daten übertragen werden, wird im Folgenden als "Zielsystem" bezeichnet. Wenn du den System-Transfer von einem Quellsystem mit einer SD Card vornimmst, deren Speicherkapazität größer ist als die des Zielsystems, werden sämtliche Daten außer Nintendo 3DS Download-Software auf das Zielsystem übertragen. Nach der Durchführung des Transfers kann bereits erworbene Download-Software ohne zusätzliche Kosten im Nintendo eShop heruntergeladen werden. Sobald die Software nach dem erneuten Herunterladen gestartet wird, werden die Speicherstände wiederhergestellt.

Um die microSD-Karte aus dem Kartenschlitz zu entfernen, drücke sie bitte hinein, bis sie heraus springt! Sie mit Kraftaufwand herauszuziehen, kann zur Beschädigung des microSD-Kartenschlitzes führen.

Vergewissere dich bitte, ob du Fotos und Aufnahmen sichern möchtest!

Mit der Ausnahme von Nintendo DSiWare werden alle Daten im Systemspeicher, z. B. Speicherdaten bezüglich vorinstallierter Anwendungssoftware, gelöscht und mit den Daten des Quellsystems überschrieben. Wenn du Daten wie Fotos und Aufnahmen auf deinem Zielsystem hast und diese behalten möchtest, kopiere sie bitte zunächst auf eine microSD-Karte!

Wie die Übertragung funktioniert

1



Eine drahtlose Internetverbindung ist erforderlich. Der Transfer wird über die lokale Drahtloskommunikation fertiggestellt. Außerdem empfehlen wir zwei Nintendo 3DS-Netzteile, damit das System während des gesamten Transfers mit Strom versorgt wird. Sorge bitte dafür, dass die Akkus der beiden Systeme aufgeladen sind, oder schließe das Netzteil an, bevor du mit der Übertragung beginnst! Falls die Batterieleistung zu schwach ist, kannst du keinen Datentransfer durchführen. Es können alle mit Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DSi XL und Nintendo DSi kompatiblen Netzteile verwendet werden.

Wichtiger Hinweis: Bevor du mit dem System-Transfer beginnst, muss eine stabile Internetverbindung gewährleistet sein.


Falls notwendig, schließe bitte beide Nintendo 3DS-Systeme über Netzteile an die Stromversorgung an! Platziere dann beide Systeme nebeneinander und stelle auf beiden eine Internetverbindung her!

2



Wähle auf beiden Systemen unter HOME-Menü > Systemeinstellungen > Allgemeine Einstellungen > System-Update aus! Das kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

3



Sobald beide System-Updates abgeschlossen sind, wähle auf beiden Systemen unter HOME-Menü > Systemeinstellungen > Allgemeine Einstellungen > Datentransfer aus, um mit der Übertragung zu beginnen!

4



Deine NNID und dein Nintendo eShop-Verlauf werden per Internet übertragen. Deine Speicherdaten und der SD Card-Inhalt können über die lokale Drahtlosverbindung* beziehungsweise per PC übertragen werden, oder indem du deine microSD-Karte direkt in das New Nintendo 3DS-System einsteckst.

**Hinweis: Die Übertragung einer Datenmenge von 4 GB dauert etwa zwei Stunden.*

An einem bestimmten Punkt im Verlauf der Übertragung wird dir folgende Frage gestellt: "Verwendest du eine SD Card oder miniSD Card mit deinem System? (Bitte wähle "Nein" aus, wenn du eine microSD Card verwendest.)"

a) Wenn du eine SD Card oder miniSD-Karte (über einen SD Card-Adapter) mit deinem System verwendest, wähle bitte "Ja" aus!

Sobald du deine Entscheidung getroffen hast, kannst du wählen, ob du deine Daten drahtlos übertragen oder per PC kopieren möchtest. Folge bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mehr über die Transfermethoden zu erfahren und die Übertragung abzuschließen! Der System-Transfer per PC geht schneller, erfordert aber ein SD Card-/microSD Card-Lesegerät.

b) Falls du bereits eine microSD-Karte (über einen SD Card-Adapter) mit deinem Quellsystem verwendest, wähle bitte "Nein" aus! Nachdem der Transfer abgeschlossen ist, kannst du die microSD-Karte einfach aus dem Adapter entfernen und in das New Nintendo 3DS-Zielsystem einstecken.

Übertragung abgeschlossen!

Hinweis: Falls du mehrere SD Cards besitzt, musst du den Transfer per PC vornehmen und den Inhalt jeder SD Card einzeln auf die microSD-Karte des Zielsystems übertragen. Auf mehreren SD Cards gespeicherte Download-Software kann nicht auf einer einzigen microSD-Karte zusammengefasst werden.

Falls du weitere Hilfe brauchst, kannst du im Benutzerhandbuch nachschlagen oder den Nintendo Service kontaktieren:
 Telefon: 06026 2004000
 eMail: info@nintendo.de